

SICHERHEITSHINWEISE

- Safety First -

Hinweise zu Batterien/Akkus/Batteriegesetz


Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Produkte sind wie folgt gekennzeichnet: Diese Zeichen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf und dass schadstoffhaltige Batterien mit einem dieser Zeichen versehen sind, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls.

Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Hinweis zu Lithiumbatterien/Akkus

Lithiumbatterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“. Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf folgendes hin: Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir Dich darum, die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.

Information about batteries / rechargeable batteries / battery law

In connection with the sale of batteries and rechargeable batteries, we are obliged as a dealer under the Battery Act to inform you as a consumer of the following: You are legally obliged to return batteries and rechargeable batteries. You can send them back to us after use, return them to a municipal collection point or return them free of charge to your local retailer. Products are marked as follows: These signs mean that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in the household waste by the consumer and that batteries containing harmful substances are marked with one of these signs, consisting of a crossed-out garbage can and the chemical symbol of the heavy metal that is decisive for the classification as containing harmful substances.

So erreichst Du uns
Get in contact with us



www.marielove.de
www.marielove-dolls.com



hallo@marielove.de
(Wir antworten innerhalb von max. 24h
We will answer in max. 24h)



03381 - 55 22 902
(Mo. - Fr. | 10:00(AM) - 16:00(4:00PM))



Patrick Wernitz
Upstalstraße 8
14772 Brandenburg an der Havel
(GERMANY)

MARIELOVE
für neuen schwung.

Betriebsanleitung
- elektrische Masturbatoren -

Instruction manual
- electric masturbators -

DE Handanlegen war noch nie so gut

Bevor Du die Schutzhülle entfernst, solltest Du deinen neuen Masturbator auf mögliche Schäden überprüfen und Dir überlegen, ob dieser Masturbator genau das ist, was Du haben willst. Wir können den Masturbator aus hygienischen Gründen nicht mehr zurück nehmen, wenn die transparente Schutzhülle geöffnet ist. Solltest Du dir unsicher sein, dann kannst Du dich gerne bei uns melden. Hygiene ist auch hier unabdingbar. Daher empfehlen wir Dir, vor dem ersten Gebrauch und generell vor und nach jeder Benutzung, solltest Du sicherstellen, dass Dir genügend Gleitmittel zur Verfügung steht. Beachte, dass Du nach Möglichkeit wasserbasiertes Gleitgel verwendest. So kannst Du Schanden am Masturbator vermeiden.

Dein Masturbator ist nun bereit für Dich. Je nachdem welche Funktions Kombination Du ausgewählt hast unterscheidet sich die Bedienung und der Aufbau Deines Masturbatorenmodells.


Vibration und Sprachfunktion

Der mittlere Knopf (2) kontrolliert vier Funktionen. 1. Um das Gerät einzuschalten halte ihn drei Sekunden gedrückt. 2. Drücke den Knopf kurz um die Sprache auszuwählen. 3. Drücke doppelt um, um die Lautstärke zu regeln. 4. Drücke dreimal, um die Vibrationsfrequenz auszuwählen, hierbei hast Du die Wahl zwischen fünf Modi. Nutze den Kopfhöreranschluss (1) um bequem und ungestört die Stöhnfunktion zu nutzen. Lade Dein Produkt mittels des USB C Ladeports (3) und einem passenden Ladekabel.



Vibration, Saug- und Sprachfunktion

Der linke Button (1) hat mehrere Funktionen. Halte ihn drei Sekunden gedrückt um den Masturbator ein oder aus zu schalten. Drücke kurz, um die Sprache zu wählen und doppelt um die Lautstärke anzupassen. Mit dem mittleren Button (2) startest und beendest Du die Saugfunktion. Wähle mit dem rechten Button (3) einen der sechs Vibrationsmodi aus. Lade Dein Produkt mittels des USB Ladeports (4) und einem passenden Ladekabel. Nutze den Kopfhöreranschluss (5) um die Stöhnfunktion ungestört zu nutzen.



Reinigungsanleitung

Es ist wichtig, dass Du Deinen Masturbator gründlich reinigst. Entferne grobe Verschmutzungen mit Wasser, reinige dann den Masturbator mit einem Toy-Cleaner spüle ihn anschließend mit Wasser ab und lasse ihn an der Luft trocknen. Lagere ihn dunkel und staubfrei. Verwende keine aggressiven Reiniger die Alkohol, Aceton oder Petroleum enthalten! Vermeide direkten Wasserkontakt mit den elektrischen Komponenten.

UK Diese Anleitung gilt für folgende Artikel

These instructions apply to the following items

Groß
BIG



Torso & Hintern Masturbatoren

Torso and ass Masturbators

Die aufgeführten Modelle sind alle aus TPE/TPR gefertigt und werden über USB C aufgeladen. Die Maße liegen zwischen 22x8x15 cm und 108x38 cm. Das Gewicht liegt zwischen 0,55 kg und 27 kg.

The models listed are all made of TPE/TPR and are charged via USB C. The dimensions are between 22x8x15 cm and 108x38 cm. The weight is between 0.55 kg and 27 kg.

Vibration & Sprachfunktion/Voice function

YQ-101F, YQ-104F, YQ-105F(ohne Sprachfunktion/without voice function), YQ-108F, YQ-109F, YQ-113F, YQ-122F, YQ-123F, DM-2F, DM-1F, HXM-01F

Vibration, Saug- und Sprachfunktion/suction and voice function

YQ-204F, YQ-213F, YQ-215F, YQ-217F, YQ-119F, YQ-219F, YQ-220F, YQ-224F, YQ-233F, YQ-245F, YQ-246F, YQ-249F, M-B004F, YQ-8F, DM-1F, DM-2F, HXM-01F, YQ-10F, YQ-6F

UK Masturbation has never been this good

Before you remove the protective cover, you should check your new masturbator for possible damage and consider whether this masturbator is exactly what you want. For hygienic reasons, we cannot take the masturbator back once the transparent protective cover has been opened. If you are unsure, please feel free to contact us. Hygiene is also indispensable here. Therefore, we recommend that you clean it thoroughly before the first use and generally before and after each use. Before the fun begins, you should make sure that you have enough lubricant available. Note that you should use water-based lubricant if possible. This way you can avoid scabs on the masturbator.


Vibration und Sprachfunktion

The middle button (2) controls four functions. 1. Press and hold it for three seconds to switch on the device. 2. Press the button briefly to select the language. 3. Double press to adjust the volume. 4. Press three times to select the vibration frequency, you can choose between five modes. Use the headphone jack (1) to use the moaning function comfortably and in privacy. Charge your product using the USB C charging port (3) and a suitable charging cable.



Vibration, Saug- und Sprachfunktion

The left button (1) has several functions; Press and hold it for three seconds to switch the masturbator on or off. Press briefly to select the language and twice to adjust the volume. Use the middle button (2) to start and stop the suction function. Use the right button (3) to select one of the six vibration modes. Charge your product using the USB C charging port (4) and a suitable charging cable. Use the headphone jack (5) to use the moaning function undisturbed.



Cleaning Instructions

It is important that you clean your masturbator thoroughly. Remove coarse dirt with water, then clean the masturbator with a toy cleaner, rinse it with water and let it dry in the air. Store it in a dark and dust-free place. Do not use aggressive cleaners containing alcohol, acetone or petroleum! Avoid direct water contact with the electrical components.