

SICHERHEITSHINWEISE

- Safety First -

Hinweise zu Batterien/Akkus/Batteriegesetz


Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Produkte sind wie folgt gekennzeichnet: Diese Zeichen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf und dass schadstoffhaltige Batterien mit einem dieser Zeichen versehen sind, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls.

Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Hinweis zu Lithiumbatterien/Akkus

Lithiumbatterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“. Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf folgendes hin: Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir Dich darum, die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.

Information about batteries / rechargeable batteries / battery law

In connection with the sale of batteries and rechargeable batteries, we are obliged as a dealer under the Battery Act to inform you as a consumer of the following: You are legally obliged to return batteries and rechargeable batteries. You can send them back to us after use, return them to a municipal collection point or return them free of charge to your local retailer. Products are marked as follows: These signs mean that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in the household waste by the consumer and that batteries containing harmful substances are marked with one of these signs, consisting of a crossed-out garbage can and the chemical symbol of the heavy metal that is decisive for the classification as containing harmful substances.

So erreichst Du uns
Get in contact with us



www.marielove.de
www.marielove-dolls.com



hallo@marielove.de
(Wir antworten innerhalb von max. 24h
We will answer in max. 24h)



03381 - 55 22 902
(Mo. - Fr. | 9:00(AM) - 16:00(4:00PM))



Patrick Wernitz
Upstallstraße 8
14772 Brandenburg an der Havel
(GERMANY)

MARIELOVE
für neuen schwung.

Betriebsanleitung
- elektrische Masturbatoren -

Instruction manual
- electric masturbators -

DE Handanlegen war noch nie so gut

Bevor Du die Schutzhülle entfernst, solltest Du deinen neuen Masturbator auf mögliche Schäden überprüfen und Dir überlegen, ob dieser Masturbator genau das ist, was Du haben willst. Wir können den Masturbator aus hygienischen Gründen nicht mehr zurück nehmen, wenn die transparente Schutzhülle geöffnet ist. Solltest Du dir unsicher sein, dann kannst Du dich gerne bei uns melden. Hygiene ist auch hier unabdingbar. Daher empfehlen wir Dir, **vor dem ersten Gebrauch und generell vor und nach jeder**

beginnt, solltest Du sicherstellen, dass Dir genügend Gleitmittel zur Verfügung steht. Beachte, dass Du nach Möglichkeit wasserbasiertes Gleitgel verwendest. So kannst Du Schäden am Masturbator vermeiden.



Ein/Aus Pause

1. Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Masturbator ein-/auszuschalten.
2. Drücke ein weiteresmal, um den Modus zu wechseln.



1. Drücke die Taste um den Modus zu wechseln.
2. Halte sie 2 Sekunden lang gedrückt, um auf die höchste Stufe zu gelangen.



Drücke die Taste (wenn vorhanden) um den Modus zu wechseln.



Stöhnfunktion

Drücke die Taste um die Funktion ein-/auszuschalten und die Lautstärke anzupassen.



Wenn die Lampe rot leuchtet ist die Funktion eingeschaltet.



Heizfunktion

1. Drücke die Taste um die Funktion ein-/auszuschalten.
 2. Halte sie im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang gedrückt, um die Vorheizfunktion einzuschalten drücke zum Ausschalten erneut.
- Wenn das Gerät 30 Minuten lang eingeschaltet ist und nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.



Lautstärke

laut leise



Duftfunktion

1. Schiebe den Deckel der Parfümdose hoch und gib 2-3 Tropfen Parfüm hinein.
2. Schiebe den Regler der Parfümbox nach links, um das Parfüm freizugeben, und schiebe ihn nach rechts, um sie zu schließen.

Reinigungsanleitung

Es ist wichtig, dass Du Deinen Masturbator gründlich reinigst. Entferne grobe Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Trenne den inneren weichen Teil des Masturbators vom äußeren. Reinige ihn mit einer milden Seife und einem Toy-Cleaner. Spüle ihn anschließend mit Wasser ab und lasse ihn an der Luft trocknen. Schiebe ihn zurück in den Masturbator. Lagere ihn dunkel und staubfrei. Verwende keine aggressiven Reiniger die Alkohol, Aceton oder Petroleum enthalten!

Diese Anleitung gilt für folgende Artikel

These instructions apply to the following items

elektrische Masturbatoren

electric Masturbators

ML-LEX9	AISIN-EM-2
ML-LA380	AISIN-EM-3
ML-HS-MA	CID-NEU-Luoge
ML-EM-400	AYA030
ML-LM-19	ML-SMC-22
ML-MV-548	LT4174
ML-VMB-19	LT4179
FD-01	LT4175
FC-11	LT4173
LG-362	LT4169
SC201A03	LT4168
MRB	LT4166
RS	LT4167
LT95817	LT4165
QRGJ	LT4164
CID-AM2002	LT4123
YW-Masturbator	LT4180
GM-344	UNI-311
AISIN-EM-4	UNI-A57
AISIN-EM-1	



Bluetooth

Drücke bei eingeschaltetem Gerät die Taste 3 Sekunden lang, um den Bluetoothmodus ein- oder auszuschalten. Außerdem sollte Bluetooth auch bei dem zu verbindenden Gerät aktiviert sein. Nachdem das Pairing erfolgreich war, können die Kopfhörer verwendet werden. *With the device switched on, press the button for 3 seconds to switch Bluetooth mode on or off. Bluetooth should also be activated on the device to be connected. Once pairing has been*



Trocknung/Drying

Drücke einmal, um die Trocknungsfunktion einzuschalten, drücke erneut, um die Trocknungsfunktion auszuschalten. *Press once to turn on the drying function, press again to turn off the drying function.*



Auseinandernehmen/Disassemble

Bewege den Knopf in diese Richtung um den Sleeve zu lösen. Schiebe ihn zurück in diese Richtung um den Sleeve zu verbinden. *Push in direction to take the sleeve out. Push in direction to put the sleeve back.*

Drücke die Taste in Richtung + um die Klemm- und Saugfunktion einzuschalten bis der Airbag nicht weiter angezogen werden kann. Drücke die Taste in Richtung - um die Frequenz zu wechseln. Drücken die Taste in Richtung - für 2 Sekunden, um die Funktion auszuschalten. Press the button in the + direction to switch on the clamping and suction function until the airbag can no longer be tightened. Press the button in the - direction to change the frequency. Press the button in the - direction for 2 seconds to

EN Masturbation has never been this good

Before you remove the protective cover, you should check your new masturbator for possible damage and consider whether this masturbator is exactly what you want. For hygienic reasons, we cannot take the masturbator back once the transparent protective cover has been opened. If you are unsure, please feel free to contact us. Hygiene is also indispensable here. Therefore, we recommend that you clean it thoroughly before the first use and generally before and after each use. Before the fun begins, you should

use water-based lubricant if possible. This way you can avoid scabs on the masturbator.



Ein/Aus Pause

1. Press and hold the button for 2 seconds to switch the masturbator on/off.
2. Press the button again to change the mode.



1. Press the button to change the mode.
2. Press and hold for 2 seconds to switch to the highest level.



Press the button (if available) to change the mode.



Moaning function

Press the button to switch the function on/off and adjust the volume.



If the lamp lights up red, the function is switched on.



Heating function

1. Press the button to switch the function on/off.
2. When switched off, press and hold for 2 seconds to switch on the preheating function, press again to switch off. *If the appliance is switched on for 30 minutes and is not used, it switches off automatically.*



Volume

high low



Perfume function

1. slide up the lid of the perfume box and add 2-3 drops of perfume.
2. slide the perfume box regulator to the left to release the perfume and slide it to the right to close it.

Cleaning Instructions

It is important that you clean your masturbator thoroughly. Remove any coarse dirt with a damp cloth. Separate the inner soft part of the masturbator from the outer part. Clean it with a mild soap and a toy cleaner. Then rinse it with water and leave it to air dry. Slide it back into the masturbator. Store it in a dark and dust-free place. Do not use any aggressive cleaners that contain alcohol, acetone or petroleum!